

## Дуга термальная CuNiTi

### Форма Trueform I со стопорами



Реальный размер.  
 Распечатайте на формате А4.

Сечение	Trueform I со стопорами	
	верхняя	нижняя
.012	+	+
.014	+	+
.016	+	+
.018	+	+
.020	+	+
.016x.016	+	+
.016x.022	+	+
.017x.017	+	+
.017x.025	+	+
.018x.018	+	+
.018x.025	+	+
.019x.025	+	+
.020x.020	+	+
.021x.025	+	+